

Helpt
speels
vooruit



-  Hoekenspel > Rollenspel
KOOKPUNT.
Wasmachine -
onderkast
-  Play Area > Pretend Play
KOOKPUNT.
Washing machine -
base cabinet
-  Spielbereich > Rollenspiel
KOOKPUNT.
Waschmaschine -
Unterschrank
-  Espace de jeu > Jeux de rôle
KOOKPUNT.
Lave-linge -
meuble bas





Hoekenspel > Rollenspel

KOOKPUNT. Wasmachine - onderkast

Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Zo hou je je kleding schoon. De wasmachine heeft een metalen trommel en een realistisch display.

Wasmachine - onderkast bestaat uit:

- > wasmachine - onderkast (1x)
- > montagehandleiding

Zelf te monteren en compleet product

- > afmetingen: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > zelf monteren
- > gemaakt van duurzaam hout
- > hoogte verstelbaar met poot en plint
- > speelhoogte: 62 of 52,5 cm

Wassen, draaien, klaar!

Vlekken op je kleding? Geen probleem. Gooi ze gewoon in Wasmachine - onderkast en ze zijn zo weer schoon. De machine heeft een metalen trommel en een display, waardoor het een realistische toevoeging is. Dit meubel is te gebruiken in twee hoogtes: zonder poten voor kinderen vanaf 2 jaar en met poten (met plint) voor kinderen vanaf 4 jaar. Zo past het in verschillende speelruimtes en groeit het mee met de gebruikers.

KOOKPUNT. Met hart voor de keuken

Koken is combineren, proeven en samen iets maken. Elk gerecht begint met een plek waar alles samenkomt. Educo familie KOOKPUNT. laat kinderen de keuken tot leven brengen. Van fornuis tot aanrecht: elk onderdeel hoort erbij.



Play Area > Pretend Play

KOOKPUNT. Washing machine - base cabinet

Big load or small, toss it in the washer. The metal drum and digital display make it feel real.

Washing machine - base cabinet includes:

- > washing machine - base cabinet (1x)
- > assembly manual

Self-assembly and complete product

- > dimensions: 42.0 x 40.0 x 62.0 cm (16.5 x 15.7 x 24.4 in)
- > self-assembly
- > made from sustainable wood
- > height adjustable with leg and plinth
- > play height: 62 cm (24.4 in) or 52.5 cm (20.7 in)

Wash, spin, done!

Spills on your clothes? No problem, just toss them into the Washing machine - base cabinet and they're clean again. The machine features a metal drum and a display, making it a realistic addition to the play kitchen. The unit can be used at two heights: on caps (without plinth) for children from age 2, and with legs (with plinth) from age 4. This way, it fits into different play environments and grows with the users.

KOOKPUNT. Cooking Reaches Culinary Heights

Just say 'k-oak-punt'. In plain Dutch, it means both 'boiling point' and 'kitchen equipment,' emphasizing culinary creativity. The Educo KOOKPUNT. family completes the kitchen. From stoves to sinks, each element helps bring cooking to life in a fully equipped play setting.



Spielbereich > Rollenspiel

KOOKPUNT. Waschmaschine - Unterschrank

Kleine oder große Wäsche? Ab damit in die Waschmaschine. Die Metalltrommel und das Display sorgen für ein realistisches Spielerlebnis.

Waschmaschine - Unterschrank enthält:

- > Waschmaschine - Unterschrank (1x)
- > Montageanleitung

Zum Aufbau und vollständiges Produkt

- > Abmessungen: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > Selbstmontage
- > hergestellt aus nachhaltigem Holz
- > höhenverstellbar mit Fuß und Sockel
- > spielhöhe: 62 oder 52,5 cm

Waschen, schleudern, fertig!

Flecken auf der Kleidung? Kein Problem - einfach ab in die Waschmaschine - Unterschrank, und schon ist alles wieder sauber. Die Maschine hat eine Metalltrommel und ein Display, was sie zu einem besonders realistischen Element der Spielküche macht. Das Möbel kann in zwei Höhen verwendet werden: mit Kappen (ohne Sockel) für Kinder ab 2 Jahren, mit Füßen (und Sockel) ab 4 Jahren. So passt es in verschiedene Spielumgebungen und wächst mit dem Kind mit.

KOOKPUNT. Kochen als Erlebnis

Sprich es einfach aus „Kohk-pönnt“. Auf gut Niederländisch bedeutet das sowohl Siedepunkt als auch Küchenzentrum. Die Familie Educo KOOKPUNT. bringt Leben in die Kinderküche: mit Herd, Spüle, Arbeitsfläche und allem, was dazugehört. So erleben Kinder Kochprozesse ganzheitlich – mit Kreativität, Struktur und Geschmack.



Espace de jeu > Jeux de rôle

KOOKPUNT. Lave-linge - meuble bas

Petites ou grosses lessives, mets tout dans la machine. Le tambour en métal et l'écran donnent un réalisme bluffant.

Lave-linge - meuble bas contient:

- > lave-linge - meuble bas (1x)
- > notice de montage

À assembler et produit complet

- > dimensions: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > à monter soi-même
- > fabriqué en bois durable
- > hauteur réglable avec pied et plinthe
- > hauteur de jeu: 62 ou 52,5 cm

Lavage, essorage, terminé!

Une tache sur tes vêtements? Pas de souci. Il suffit de tout mettre dans le Lave-linge - meuble bas et tout ressort propre. Le tambour en métal et l'écran apportent une vraie touche réaliste à cette machine de jeu. Le meuble peut être utilisé à deux hauteurs: avec embouts (sans plinthe) dès 2 ans, et avec pieds et plinthe dès 4 ans. Il s'intègre dans tous les espaces et évolue avec l'enfant.

KOOKPUNT. Le cœur battant de la cuisine

Prononce-le simplement « couk-punte ». En néerlandais, cela veut dire à la fois point d'ébullition et poste de cuisine. La famille Educo KOOKPUNT. permet aux enfants d'explorer tous les coins de la cuisine: plan de travail, four, évier, rangements. Chaque élément contribue à faire de la cuisine un lieu d'apprentissage complet et gourmand.